



## CD-P750DAB CD Player/DAB Silver EU/UK

255748

PVI 599,00

Le CD-P750DAB est un lecteur de CD à chargement par fente avec tuner FM/DAB+ prenant en charge la lecture de CD, de dispositifs de mémoire USB, de cartes SD et Bluetooth.

Coloris



### DÉTAILS DU PRODUIT

#### Mécanisme de lecteur CD à chargement par fente

Le CD-P750DAB utilise un mécanisme de lecteur de CD à chargement par fente qui est conçu pour les applications audio professionnelles. Le mécanisme de lecteur de CD permet aux utilisateurs de bénéficier d'un chargement rapide.

#### Peut lire des fichiers à partir de CD, de dispositifs de mémoire USB et de cartes SD

Le CD-P750DAB prend en charge la lecture à partir de divers supports tels que les CD audio, les CD de données, les cartes SD et les dispositifs de mémoire USB, et les formats de fichiers qu'il prend en charge sont WAV, MP3, AAC et WMA.

#### Lecture sans fil à partir d'appareils Bluetooth®

Les fichiers audio peuvent être lus depuis des appareils Bluetooth® tels que les smartphones, les tablettes et les lecteurs de musique portables. En plus du codec général, SBC, les codecs sonores de haute qualité tels que AAC et Qualcomm®aptX™ HD sont pris en charge. Cela permet de lire facilement les fichiers audio sans s'embarasser de câbles ou de formats de fichiers.

#### Emploie un tuner DAB+/FM

Le CD-P750DAB emploie un tuner DAB+/FM. Il est possible de définir 20 présélections de stations DAB+ et FM chacune. Un connecteur de sortie de tuner indépendant est incorporé, ce qui permet une lecture simultanée avec d'autres médias.

#### Emploie un connecteur d'entrée externe

Le CD-P750DAB utilise un connecteur mini AUX IN stéréo. Cela permet au CD-P750DAB de lire l'audio à partir de lecteurs de musique portables sans Bluetooth®.

#### Permet de repiquer l'audio d'un CD ou d'un tuner vers un périphérique USB ou une carte SD

L'audio d'un CD audio ou d'un tuner peut être repiqué sur une carte SD/SDHC ou un dispositif de mémoire USB en utilisant uniquement le CD-P750DAB – pas besoin d'ordinateur. Il suffit d'appuyer sur le bouton de repiquage et de lire l'audio pour commencer le repiquage.

#### Ce qu'il y a dans la boîte

- Cordon d'alimentation secteur

- Télécommande (RC-1336)
- Antenne FM
- Manuel du propriétaire

## **Caractéristiques**

### **Caractéristiques du produit**

Code EAN:	4907034226054
Numéro du fabricant :	CD-P750DAB-S
Poids du produit :	5.0 kilograms